

Manuel d'instruction pour la pose d'un toit vert avec des tuiles de sédum

un plan serré pour une histoire en plein air parfaite



Manuel d'instruction pour la pose d'un toit vert avec des tuiles de sédum

Besoins

- Couteau
- Toile anti-racine (si toit en bitume)
- Tissu synthétique
- Gravier de votre choix
- Tuiles de toit vertes

Quantités

Calculez le nombre de m² de dalles gazon dont vous avez besoin pour remplir correctement la surface de votre toit. Multipliez la longueur par la largeur et vous obtiendrez le nombre de mètres carrés (m²).

Tenez compte du fait que vous disposez d'une **zone sans végétation** d'environ 30 cm.

Questions ou commentaires ? Veuillez nous contacter à l'adresse **+3250367720** ou remplissez notre [formulaire de contact](#).

1 Visualisez votre couverture de toit actuelle

Lors de l'installation d'un toit vert, il faut évidemment penser à protéger la couverture du toit. Vérifiez donc d'abord quel matériau de couverture a été installé.



Votre toiture est-elle en bitume ou a-t-elle été posée en EPDM ou en PVC ?

3 Le feutre de protection

Vous devez maintenant poser un voile synthétique. Celui-ci protège la toiture de tout dommage survenant lors de la pose et constitue un **tampon supplémentaire contre l'eau**.



2 Anti-racines

Cette étape n'est nécessaire que si votre toiture est en bitume. Si votre toit est en EPDM ou en PVC, vous pouvez passer à l'étape suivante (sauf indication contraire du fabricant). Dans le cas d'une toiture en bitume, posez d'abord une membrane anti-racines.



4 Tuiles Vertes

Elles sont conçues avec un **système d'encliquetage** simple qui est très facile à manipuler.

Les tuiles vertes **ne doivent pas être posées jusqu'au bord** du toit. Prévoyez une zone libre de toute végétation d'environ 30 cm.

Remplissez cette zone avec du gravier rond comme nos galets de Carrare, Gravier Roulé ou nos magnifiques Beach Pebbles.keien, Rolgrind of onze prachtige Beach Pebbles.

